


INNSETTING NORGESDØREN

Angående vindtetting og vannblikk rundt vindu og dører henvises det til NBI byggedetaljblad nr: A 523.701, A 523.702 og A 523.721. Spesielt for lydvinu og lydør: det skal alltid være fuging både innvendig og utvendig.



1) Terskelen må komme i kontakt med underlaget. Eventuelt ujevnt underlag må avrettes eller støpes på. Det skal ikke brukes kiler under terskelen. Oppretting av terskel gjøres ved bearbeiding av underlaget før døren settes inn.

2) Om døren står langt ute i veggen må det monteres understøtting. Understøttingen skal være i plan med gulvet i overkant. Det må lages plass i forkant til beslag. Understøttingen bør gå 5 cm utenom dørbredden på hver side.

3) Vannblikk kan med fordel monteres før døren settes på plass, men om det er mer hensiktsmessig så kan blikket settes på plass senere. Følges anvisningen for montering av understøtting, blir det en spalte på 3 mm mellom nesene på terskelen og understøttingen som blikket kan stikkes opp i.

4) Fjern emballasjen under terskelen.

5) Påfør herdende fugemasse enten under terskelen eller på understøttingen som anvist. Terskelen på tofløyet dør skrues fast på midten gjennom det forberede hullet.

6) Innrett terskelen riktig ut/inn i veggen og juster sidevegs med to kiler helt nede ved gulvet. Sett tilstrekkelig fast med kilene til at en kan arbeide videre med døren i overkant uten at den forskyver seg nede.

7) Kontroller at sidekarmen er i lodd ut/inn i veggen. Sett fast med to kiler oppe. Juster med disse to kilene til dørbladet nesten tar i overkarmen på låssiden (A). Ikke bruk vater for å få karmen i lodd sidevegs. Sidekarmen kan med fordel være litt ut av lodd slik at det er mer klaring mellom terskel og dørblad på låssiden (C) enn på hengslesiden (B). Dette fordi et dørblad alltid vil sige litt.

8) Når døren er riktig justert skal det tilpasses klosser under alle spiker/skruehull og karmen festes til veggen. Begynn på hengslesiden. For hver spiker/skru som settes fast skal det kontrolleres at allerede utførte justeringer ikke forskyver seg. Pass også spesielt på at dørbladet lukker likt mot pakningen både oppe og nede når en begynner å sette fast på låssiden.

9) I motsetning til en dør med tradisjonell hardvedterskel som kan justeres med kiler under terskelen på hengslesiden for å løfte dørbladet, så må dør med rullestolterskel justeres ved at en forskyver toppen av karmen sidevegs som vist.

10) Følg videre punkt 11 og 12 som for vindu. Avslutt kledningen med papp mot dørkarmen og understøttingen på forskriftsmessig vis.

Rullestolterskelen er vedlikeholdsfri og langt mer slitesterk enn tradisjonell hardvedterskel. Den gir også bedre finansiering gjennom Husbanken ved bygging av livsløpstandard på boligen.