



## Forvaltning, drift- og vedlikeholdsinstruks

### Norgesvinduet TSU

**ENTREPRISE**    **PRODUSENT/LEVERANDØR**  
Vinduer            Norgesvinduet Svenningdal AS, 8680 TROFORS

<b>LEVERANSE</b>	<b>FIRMA</b>	<b>TELEFON</b>	<b>TELEFAKS</b>	<b>ADRESSE</b>
Glass	SystemGlas AB	+46 914 10025	+46 914 10027	S-937 32 Burtresk
Hengsler	Industribeslag	73 95 66 00	73 95 66 30	7002 Trondheim
Hasper	Industribeslag	73 95 66 00	73 95 66 30	7002 Trondheim
Stormkrok	Industribeslag	73 95 66 00	73 95 66 30	7002 Trondheim
Tettelister	Schlegel	51 52 16 94	51 53 18 85	4000 Stavanger

#### **BESKRIVELSE AV LEVERANSE/ARBEID:**

Topphengslet utadslående vindu i yttervegg.

#### **MATERIALSPESIFIKASJON:**

Treverk, fingerskjøtt laminert furu, med **kjerneved** i de to ytre lamellene.  
Overflatebehandling: Akzo Nobel polyuretan grunning, vannfortynnbar dekkbeis.

Farve utvendig:    Se beskrivelse i ordrebekreftelse.  
Farve innvendig:    Se beskrivelse i ordrebekreftelse.  
Glass:                Se beskrivelse i ordrebekreftelse.  
Hengsel:             Varmgalvanisert stål  
Tettelister:         Schlegel Qlon 3037

#### **VEDLIKEHOLDSANVISNING:**

##### **Renhold:**

Innvendig vaskes med vann og såpe.  
Utvendig skyll med rent vann, vask med nøytralt vaskemiddel, skyll med rent vann.

##### **Skader:**

Malingskader utbedres med en lett sliping med finkornet sandpapir, deretter påføres to strøk med eksteriormaling, vannbasert eller løsemiddelbasert.  
Se også vår vedlikeholdsveiledning.

##### **Løpende vedlikehold:**

Funksjonskontroll av beslag og tettelister

##### **Periodisk vedlikehold:**

Beslag og vrider smøres med tynn smøreolje ved behov.  
Se også vår vedlikeholdsveiledning.

##### **Vedlegg:**

Bruk og vedlikehold av Norgesvinduet. Se også vår bruks- og vedlikeholdsveiledning på [www.norgesvinduet.no](http://www.norgesvinduet.no)